

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI UMYWALKI I WANNY Z ŻYWICY (RESINMOOD)

1. Codzienna pielęgnacja

Aby zachować powierzchnię w idealnym stanie przez wiele lat:

✓ ☐ Zalecane środki do czyszczenia:

- łagodne, **neutralne pH** detergenty,
- płyn do mycia naczyń (np. Pur, Fairy, Ludwik),
- delikatne mydło w płynie,
- miękka gąbka lub ściereczka z mikrofibry,
- ciepła woda.

Jak czyścić?

1. spłukać powierzchnię ciepłą wodą.
2. nałożyć łagodny detergent i przetrzeć mięką ściereczką.
3. dokładnie spłukać.
4. osuszyć mięką mikrofibrą, aby uniknąć osadu wapiennego.

2. Czego absolutnie nie używać — lista zakazanych środków

Umywalki i wanny z żywicy są wrażliwe na agresywne detergenty oraz środki ścierne.

✗ Zakazane środki czyszczące:

- środki do szyb (np. **Clin** – alkohol + amoniak),
- mleczka ścierne (CIF, Ajax, Domestos mleczko),
- odkamieniacze (np. Cillit Bang, preparaty z kwasami),
- środki do WC, kamienia i rdzy,
- preparaty z chlorem lub wybielaczem,
- alkohol izopropylowy, spirytus, rozpuszczalniki,
- aktywne pianki czyszczące,
- ocet, kwasek cytrynowy,
- wszystkie środki o pH < 5 lub > 9.

✗ Zakaz mechaniczny:

- gąbki z twardą stroną (zielone),
 - druciaki,
 - szczotki z twardym włosiem,
 - papierowe ręczniki (zarysowują powierzchnię),
 - „magiczne gąbki” (są mocno ścierne i matowią żywicę).
-

3. Osad z twardej wody — jak go usuwać bez szkody?

Woda o dużej zawartości wapnia może pozostawiać białe ślady.

✓ ☐ Jak usuwać bezpiecznie

- miękka ściereczka + roztwór wody i bardzo łagodnego środka (mydl o w płynie, Pur, Fair ,Ludwik)
- następnie dokładne osuszenie.

✗ Czego nie robić

Nie stosować żadnych odkamieniaczy ani octu — reagują z żywicą i powodują matowienie!

4. Regeneracja i polerowanie (przy drobnych zmatowieniach)

Jeśli pojawią się drobne rysy lub mleczny nalot:

✓ ☐ Można użyć specjalistycznych środków:

- Novus Acrylic Polish #2 i #1,
- Starwax *renowator akrylu*,
- Autosol Acrylic Polish,
- pasty polerskie do powierzchni akrylowych.

Instrukcja polerowania:

1. umyć i osuszyć powierzchnię.
2. nałożyć niewielką ilość preparatu.
3. polerować mięką mikrofibrą okrężnymi ruchami.
4. wypolerować do uzyskania połysku.

Jeżeli zmatowienie jest głębokie – konieczna jest profesjonalna renowacja.

5. Czego unikać w użytkowaniu

- nie pozostawiać stojącej wody na długi czas,
 - nie kłaść gorących urządzeń (prostownice, lokówki itd.),
 - nie używać kosmetyków barwiących bezpośrednio na powierzchni (farby, henny),
 - nie stosować domowych mieszanek (ocet, soda, kwasek).
-

6. Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- po każdym użyciu warto przetrzeć powierzchnię do sucha.
 - nie dopuszczać do długo zalegającego kamienia – to on później wymaga agresywnych środków, które niszczą żywicę.
 - jeśli cokolwiek się rozleje – natychmiast delikatnie usunąć.
-

7. Gwarancja a nieprawidłowa pielęgnacja

Producent nie uznaje reklamacji powstałych w wyniku:

- użycia zabronionych środków chemicznych,
- użycia środków ściernych,
- matowienia lub zarysowania powierzchni,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwej pielęgnacji.

Takie uszkodzenia mają **charakter użytkowy**, nie materiałowy.